

Lenkradtasten-Interface

steering wheel remote control interface

Fahrzeuge vehicles

- Nissan Juke (2010-)
- Nissan Micra (K13, 2010-)
- Nissan Cube (Z12, 2008-)

Ausbau Serien-Radio removal OE radio



Tools / Werkzeug



Phillips screwdriver
 Kreuzschraubendreher

Nicht im Lieferumfang enthalten /
 not included


Lenkradtyp 1








steering-wheel type 1



Lenkradtyp 2


Steering-wheel type 2



Lenkradtaste / steering-wheel key	Kommando / command	
1		Lautstärke + / volume +
2		Lautstärke - / volume -
3		Titel + / track +
4		Titel - / track -
5		Quellenwahl / source
6		Anruf annehmen / accept call
7		Anruf ablehnen / reject call

Kabelsatz Fahrzeug cable harness vehicle

Kabelsatz / cable harness C-341427X



(*) Vorhandensein baujahrabhängig /
 Availability dependent by year of vehicle manufacture

Technische Änderungen und Copyright vorbehalten Copyright and technical changes under reserve.

Übersicht der vom Radio unterstützten Funktionen

Lenkradtaste im Fahrzeug / Steering-wheel key in vehicle	Radiofunktion / radio device event	Alpine		Pioneer		Kenwood		Clarion		Blaupunkt			Sony		Phonocar		Eclipse		Grundig		Axion			JVC		Macrom		Zenec		Audiovox		
+	Lautstärke + / Vol +	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	Radio 1 / Gruppe 1	Radio 2 / Gruppe 2	Radio 3 / Gruppe 3	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio 1 / Gruppe 1	Radio 2 / Gruppe 2	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio		
-	Lautstärke - / Vol -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
▶	Titel + / Track +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
▶	Titel - / Track -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
▼	Senderspeicher + / Preset +																															
▼	Senderspeicher - / Preset -																															
▼	Sendersuche + / Seek +																															
▼	Sendersuche - / Seek -																															
▶	Band																															
▶	Senderspeicher + / Preset +																															
▶	Senderspeicher - / Preset -																															
▶	Ordner + / Folder +																															
▶	Ordner - / Folder -																															
▶	Sendersuche + / Seek +																															
▶	Sendersuche - / Seek -																															
▶	BAND																															
▶	Ordner + / Folder +																															
▶	Tel. annehmen / accept call (*)																															
▶	Tel. ablehnen / Reject call (*)																															
▶	Tel. (*)																															
▶	SRC																															
▶	Quellenwahl / Source																															
▶	Stummschaltung / Mute																															
▶	BAND																															
▶	Ein- / Ausschalten / Power																															
▶	Sprachwahl / push to talk (PTT)																															
▶	Senderspeicher + / Preset +																															
▶	Sendersuche + / Seek +																															
▶	Ordner + / Folder +																															

Axion Gruppe 1/ Gruppe 1: CR1122
 Axion Gruppe 2/ Gruppe 2: DVD1030 NAV
 JVC Gruppe 1/ Gruppe 1: KD-SH1000 und ältere Geräte
 / and older devices
 JVC Gruppe 2/ Gruppe 2: KD-R821BT

Blaupunkt Gruppe 1/ Gruppe 1: Orando MP46 und ältere Geräte / and older devices
 Blaupunkt Gruppe 2/ Gruppe 2: Madrid 210, Toronto 410BT
 Blaupunkt Gruppe 3/ Gruppe 3: San Francisco 300

✓ : vorhanden / available
 (*): Nur falls vom Radiogerät unterstützt / Only if supported by the radio device
 Ausgabebestand R1 vom 01.02.2013