

Radio Stummschaltung

Ideal für eingehende Funksprüche



12V-Signal
→
eingehender
Funkspruch



↓
automatische
Stummschaltung
aktiviert

Das Interface ermöglicht es, das Fahrzeugradio automatisch stummzuschalten, sobald ein externes +12V-Signal anliegt – etwa von einem Funkgerät, einem Einsatzmeldeempfänger oder einem anderen Steuergerät.

Das Ergebnis: klare Kommunikation, ohne manuell eingreifen zu müssen.




Radio Stummschaltung

Wie kann diese aufgehoben werden?



Drehregler



Mit Drehen des Lautstärkereglers

Lenkradtaste



Mit Drücken der Mute-Taste

Radio Stummschaltung & OBI complete



OBI complete

Steuerung des Funks mit einer originalen Lenkradtaste.
Hände bleiben am Lenkrad – für eine sichere Einsatzfahrt!

**Bedienung des Funks mit originaler
Lenkradtaste und automatischer
Stummschaltung des Radios**

